# COMBIVERT



D Betriebsanleitung Typ R6-N Ein- und Rückspeiseeinheit Größe 15/19

Mat.No.	Rev.
00R6NDB-KE00	1C



# Inhaltsverzeichnis



1.	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6	eitung       4         Vorwort       4         Produktbeschreibung       4         Gültigkeit und Haftung       5         Urheberrecht       5         Bestimmungsgemäßer Gebrauch       6         Regulärer Betrieb       6         Irregulärer Betrieb       6         Geräteidentifikation       6
2.	Sich 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	erheitshinweise
3.	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1	Inische Daten       11         Überlast(OL)-Funktion       12         Betriebsbedingungen       12         Zubehör       13         Optionen       13         Abmessungen und Gewichte       14         COMBIVERT R6-N       14         Kommutierungsdrossel       14         Funktentstörfilter       15
4.	4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.1 4.5.1 4.5.2	drossel/ Oberschwingungsfilter
5.	5.1 5.2	enung des Gerätes
	5.3 5.4	Einschaltvorgang

5.5	Passworteingabe	34
5.6	Überwachungs- und Auswerteparameter	34
5.7	Sondereinstellungen	38
Anhang	A	41
	Auslegung von Ein-/ Rückspeiseeinheiten	
A.2	Zwischenkreiskapazitäten von KEB	
	Frequenzumrichtern	42
A.3	Entkoppeldioden	42
A.3.1	Zuordnung	42
	Abmessungen	
Anhang	В	44
	Zertifizierung	
	CE-Kennzeichnung	
	UL-Zertifizierung	

## 1. Einleitung

## 1.1 Vorwort

Zuerst möchten wir Sie als Kunden der Karl E. Brinkmann GmbH begrüßen und ihnen zum Erwerb des vorliegenden Produktes gratulieren. Sie haben sich für ein Produkt auf höchstem technischen Niveau entschieden.

Die beschriebene Hard- und Software sind Entwicklungen der Karl E. Brinkmann GmbH. Die beigefügten Unterlagen entsprechen dem bei Drucklegung gültigem Stand. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Die Anleitung muss jedem Anwender zugänglich gemacht werden. Vor jeglichen Arbeiten muss sich der Anwender mit dem Gerät vertraut machen. Darunter fällt insbesondere die Kenntnis und Beachtung der Sicherheits- und Warnhinweise. Die in dieser Anleitung verwendeten Piktogramme entsprechen folgender Bedeutung:



Gefahr Warnung Vorsicht

Wird verwendet, wenn Leben oder Gesundheit des Benutzers gefährdet sind oder erheblicher Sachschaden auftreten kann.



Achtung unbedingt beachten

Wird verwendet, wenn eine Maßnahme für den sicheren und störungsfreien Betrieb erforderlich ist.



Information Hilfe Tipp

Wird verwendet, wenn eine Maßnahme die Handhabung oder Bedienung des Gerätes vereinfacht.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führt zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche. Die angeführten Warn- und Sicherheitshinweise bieten keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

## 1.2 Produktbeschreibung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Ein- und Rückspeiseeinheit COMBIVERT R6-N. Folgende Merkmale zeichnen den COMBIVERT R6-N aus.

Die Einspeiseeinheit

- wandelt eine dreiphasige Eingangsspannung in eine Gleichspannung um.
- speist KEB Frequenzumrichter einzeln oder über einen DC-Verbund.
- lässt sich parallel schalten, wenn größere Einspeiseleistungen erforderlich sind.
- erhöht die Stabilität der Zwischenkreisspannung im DC-Verbund.

Die Rückspeiseeinheit

- führt überschüssige Energie aus generatorischem Betrieb in das Versorgungsnetz zurück.
- · reduziert den Energiebedarf.
- reduziert die Wärmeabgabe.
- ist umweltfreundlich und platzsparend.
- · ersetzt Bremswiderstand und Bremstransistor.
- ist kostensenkend.
- hat den gleichen Stromverlauf (Oberschwingungsanteile) wie die Einspeisung und kaum Geräuschbildung



Generell ist der COMBIVERT R6-N geschützt gegen Überstrom, Erdschluss und Übertemperatur. Mit entsprechend dimensionierten DC-Sicherungen besteht ein Schutz gegen Kurzschluss am DC-Kreis. Zum Betrieb des COMBIVERT R6-N ist folgendes Zubehör erforderlich:

- Netzdrossel
- HF-Filter E6 (zur Einhaltung der EMV-Normung) bzw. Spannungsbegrenzung

## 1.3 Gültigkeit und Haftung

Die Verwendung unserer Geräte in den Zielprodukten erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Maschinenherstellers.

Die in den technischen Unterlagen enthaltenen Informationen sowie etwaige anwendungsspezifische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen und Kenntnissen über die Applikation. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Dies gilt auch in Bezug auf eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter.

Eine Auswahl unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für den beabsichtigten Einsatz hat generell durch den Anwender zu erfolgen.

Prüfungen und Tests können nur im Rahmen der Applikation vom Maschinenhersteller erfolgen. Sie sind zu wiederholen, auch wenn nur Teile von Hardware, Software oder die Geräteeinstellung modifiziert worden sind.

Unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Eingriffe können zu Körperverletzungen bzw. Sachschäden führen und haben den Verlust der Gewährleistung zur Folge. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung für die daraus entstehenden Folgen auf.

Der Haftungsausschluss gilt insbesondere auch für Betriebsunterbrechungsschäden, entgangenen Gewinn, Datenverlust oder sonstige Folgeschäden. Dies gilt auch, wenn wir vorab auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden sind.

Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

#### 1.4 Urheberrecht

Der Kunde darf die Betriebsanleitung sowie weitere gerätebegleitenden Unterlagen oder Teile daraus für betriebseigene Zwecke weiterverwenden. Die Urheberrechte liegen bei KEB und bleiben auch in vollem Umfang bestehen. Alle Rechte vorbehalten.

KEB®, COMBIVERT®, KEB COMBICONTROL® und COMBIVIS® sind eingetragene Marken der Karl E. Brinkmann GmbH.

Andere Wort- oder/und Bildmarken sind Marken (TM) oder eingetragene Marken (®) der jeweiligen Inhaber und werden beim ersten Auftreten in der Fußnote aufgeführt. Bei der Erstellung unserer Unterlagen achten wir mit größtmöglicher Sorgfalt auf die Recht Dritter. Sollten wir eine Marke nicht erwähnt oder ein Copyright missachtet haben, bitten wir Sie, uns davon in Kenntnis zu setzen, damit wir die Möglichkeit der Nachbesserung wahrnehmen können.

## 1.5 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der COMBIVERT R6-N dient ausschließlich zur Versorgung von Frequenzumrichtern mit DC-Eingang und/oder der Rückführung überschüssiger Energie ins Versorgungsnetz. Der Betrieb anderer elektrischer Verbaucher ist untersagt, kann zu Fehlfunktionen oder zur Zerstörung der Geräte führen.

Die bei KEB eingesetzten Halbleiter und Bauteile sind für den Einsatz in industriellen Produkten entwickelt und ausgelegt. Wenn das Produkt in Maschinen eingesetzt wird, die unter Ausnahmebedingungen arbeiten, lebenswichtige Funktionen, lebenserhaltende Maßnahmen oder eine außergewöhliche Sicherheitsstufe erfüllen, ist die erforderliche Zuverlässigkeit und Sicherheit durch den Maschinenbauer sicherzustellen und zu gewährleisten. Der Betrieb unserer Produkte außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerten führt zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche.

#### 1.5.1 Regulärer Betrieb

Steigt die Zwischenkreisspannung auf einen Wert oberhalb des Spitzenwertes der Netzspannung an (negative Leistung), beginnt das Zurückspeisen des Stromes ins Netz automatisch. Die Netzspannung wird analog erfasst. Der Rückspeisestrom gleicht dem der Einspeisung, wobei die Stromführungszeiten den Zeiten einer B6-Brückenschaltung entsprechen. Unterschreitet die Zwischenkreisspannung die Netzspitzenspannung (positive Leistung) ist das Zurückspeisen beendet.

#### 1.5.2 Irregulärer Betrieb

Bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte für Spannung, Strom oder Temperatur wird der Stromfluss zwischen dem Zwischenkreis und dem Netz beim Zurückspeisen gesperrt. Eine entsprechende Fehlermeldung wird auch bei Einspeisung ausgegeben. Bei Überstrom ist das Gerät vom Versorgungsnetz zu trennen, bzw. die Last wegzuschalten. Bei einem Umrichter kann dies durch Öffnen der Reglerfreigabe erfolgen.

Bei Werkseinstellung wird die Modulation bei Ausfall einer Netzphase abgeschaltet und die Fehlermeldung E.nEt angezeigt.

Wenn bei Rückkehr des Netzes innerhalb einer definierten Zeit die Modulation bzw. der reguläre Betrieb erneut aufgenommen werden soll, sind spezielle Einstellungen durch KEB erforderlich.

#### 1.6 Geräteidentifikation

19 R6 N3 E-9	0 0 A		
	Bauform	A: Kühlkörper (standard)	B: Flat rear
	Ausführung	0: Standard	
	reserviert	0: Standard	
	Spannung	9: 3-ph.; 180550 V; AC	
	Gehäuse	E	
	Optionen	0: ohne 1: Vorladung	3: Vorladung, DC-Sicherungen
	Steuerung	N: 1N.R6	
	Baureihe	R6	
	Gerätegröße	15 (13), 19 (16)	



#### 2. Sicherheitshinweise

## 2.1 Allgemeine Hinweise



Schlag

COMBIVERT R6 Ein- und Rückspeiseeinheiten werden mit Spannungen betrieben, die bei Berührung einen lebensgefährlichen Schlag hervorrufen können.

Der COMBIVERT R6 kann so eingestellt werden, dass im generatorischen Betrieb auch bei Netzausfall weiter Energie in das Versorgungsnetz zurückgespeist wird. Deshalb kann nach Abschalten des Versorgungsnetzes eine lebensgefährlich hohe Spannung in der Anlage bestehen.

Vor dem Arbeiten an der Anlage ist unbedingt die Spannungsfreiheit durch Messungen in der Anlage zu kontrollieren.

Bei unzulässigem Entfernen von erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personenoder Sachschäden.



personal

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie Instandhaltung sind nur von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten). Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung, bezeichnet Personen, welche aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung, Kenntnisse der einschlägigen Normen sowie Unterweisung in das spezielle Umfeld der Antriebstechnik eingewiesen sind und die dadurch, die ihnen übertragenen Aufgaben beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.



Die Inbetriebnahme (d.h. die Aufnahme der bestimmungsmäßigen Verwendung) des COM-BIVERT R6 ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage oder Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht (beachte EN60204). Der COMBIVERT R6 erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierte Norm der Reihe EN 61800-5-1 (VDE 0160) wird angewendet.

Dies ist ein Produkt mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach IEC 61800-3. Es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Betreiber entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

## 2.2 Transport, Lagerung und Aufstellung

Die Lagerung des COMBIVERT hat in der Originalverpackung zu erfolgen. Sie ist vor Feuchtigkeit und übermäßiger Kälte- und Wärmeeinwirkung zu schützen. Der Transport über größere Entfernungen hat ebenfalls in der Originalverpackung zu erfolgen. Sie ist gegen Schlag- und Stoßeinwirkung zu sichern. Die Kennzeichnung auf der Umverpackung ist zu beachten! Nach dem Entfernen der Umverpackung zur Installation ist der COMBIVERT auf einer standfesten Unterlage sicher abzustellen.



Der COMBIVERT R6 ist vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und / oder Isolationsabstände verändert werden. Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung zerstört werden können. Die Berührung elektronischer Bauelemente und Kontakte ist daher zu vermeiden. Bei mechanischen Defekten an elektrischen und elektronischen Komponenten, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, da eine Einhaltung angewandter Normen nicht mehr gewährleistet ist.

Beim Einbau ist unbedingt auf ausreichende Mindestabstände, sowie ausreichende Kühlung zu achten. Klimatische Bedingungen sind entsprechend der Betriebsanleitung einzuhalten.



Kühlkörper können Temperaturen erreichen, die bei Berührung Verbrennungen hervorrufen können. Wenn durch bauliche Maßnahmen ein direkter Kontakt nicht zu vermeiden ist, muss ein Warnhinweis auf "Heiße Oberfläche" an der Maschine angebracht werden.

#### 2.3 **Elektrischer Anschluss**



Kondensatorentladezeit beachten

Vor jeglichen Installations- und Anschlussarbeiten ist die Anlage spannungslos zu schalten und entsprechend zu sichern.

Nach dem Freischalten sind die Zwischenkreiskondensatoren noch kurzzeitig mit hoher Spannung geladen. Arbeiten am Gerät dürfen daher erst 5 Minuten nach dem Abschalten ausgeführt werden.



Die Anschlüsse der Steuerklemmleiste weisen "Sichere Trennung" gemäß EN 61800-5-1 auf. Der Errichter von Anlagen oder Maschinen hat sicher zu stellen, dass bei einem vorhandenen oder neu verdrahteten Stromkreis mit sicherer Trennung die EN-Forderungen erfüllt bleiben. Bei Geräten ohne sichere Trennung vom Versorgungskreis sind alle Steuerleitungen in weitere Schutzmaßnahmen (z.B. doppelt isoliert oder abgeschirmt, geerdet und isoliert) einzubeziehen.

Der Anschluss des COMBIVERT R6 ist erlaubt an:

a) Symmetrischen Netzen mit einer Spannung Phase (L1, L2, L3) gegen Nulleiter / Erde (N/PE) von max. 305 V.

b) Außenleiter geerdeten Netzen:



Spannungen gegen Erde

- die Steuerung gilt nicht mehr als "Sicher getrennter Stromkreis", daher sind weitere Schutzmaßnahmen zu treffen (siehe "Sichere Trennung").
- die max. Spannung Phase / Erde darf bei dieser Netzform 528 V absolut nicht überschreiten
- bei der 400 V-Klasse sind entsprechende, externe DC-Sicherungen an den DC-Anschlüssen nötig. Es ist der COMBIVERT R6-N ohne interne DC-Sicherungen zu verwenden.
- bezüglich HF-Filter Rücksprache mit KEB halten.

Bei Versorgungsnetzen mit höheren Spannungen muss ein entsprechender Trenntransformator vorgeschaltet werden! Bei Nichtbeachtung können die Geräte zerstört werden.



Der COMBIVERT R6 ist nur für einen festen Anschluss bestimmt, da insbesondere beim Einsatz zusammen mit EMV-Filtern Ableitströme > 3,5 mA auftreten. Daher müssen die Anforderungen bzw. Hinweise aus der EN 60204-1 (VDE 0113) und EN 61800-5-1 (VDE 0160-5-1) beachtet werden.



Bei einer Isolations- oder Spannungsmessung wie in EN 60204-1 / VDE 0113-1 gefordert, muss wegen Zerstörungsgefahr der Leistungshalbleiter, das Gerät und vorhandene Funkentstörfilter abgeklemmt werden. Dies ist nach Norm zulässig, da alle Geräte im Rahmen der Endkontrolle bei KEB einer Hochspannungsprüfung unterzogen werden. Im Fall von besonderen Anforderungen kontaktieren sie KEB.



Bei Verwendung von Komponenten, die keine potentialgetrennten Ein-/Ausgänge verwenden ist es erforderlich, dass zwischen den zu verbindenden Komponenten Potentialgleichheit besteht (z.B. durch Ausgleichsleitung). Bei Missachtung können die Komponenten durch Ausgleichströme zerstört werden.



Ein störungsfreier und sicherer Betrieb des COMBIVERT R6 ist nur unter Beachtung der folgenden Anschlusshinweise zu erwarten. Bei Abweichungen von diesen Vorgaben können im Einzelfall Fehlfunktionen und Schäden auftreten:

- Netzspannung beachten.
- Leistungs- und Steuerkabel getrennt verlegen (>15 cm).
- Abgeschirmte/verdrillte Steuerleitungen verwenden. Schirm einseitig am COMBIVERT R6-N auf PE legen!
- Zur Steuerung der Logik- bzw. Analogeingänge nur geeignete Schaltelemente verwenden, deren Kontakte für Kleinspannungen geeignet sind.
- Gehäuse des COMBIVERT R6 gut erden. Schirme von längeren DC-Leistungsleitungen beidseitig großflächig auflegen (Lack entfernen)!
- Den Schaltschrank oder die Anlage zur Haupterde hin sternpunktförmig erden. (Erdschleifen unbedingt vermeiden)!
- Ausschließlich die von KEB genannte Netzkommutierungsdrossel verwenden.
- Der Mittelwert des zu entnehmenden Gleichstromes darf den maximalen Gleichstrom nicht überschreiten.
- Bei Anschluss von mehreren Frequenzumrichtern an den COMVIBERT R6-N sind die maximal zulässigen Zwischenkreiskapazitäten aller angeschlossenen Frequenzumrichter bei Einspeisebetrieb zu beachten (siehe Technische Daten).



vermeiden

Der COMBIVERT R6 kann typenabhängig so eingestellt sein oder werden, dass er nach einem Fehlerfall (z.B. Phasenausfall) selbsttätig wieder anläuft. Anlagen müssen deshalb ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzvorrichtungen (gem. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw.) ausgerüstet werden.



Der COMBIVERT R6 ist am Netzeingang nicht kurzschlussfest! Wenn mit einer gR-Sicherung der I²t-Schutz angepasst wurde, ist ein bedingter Schutz am Netzeingang möglich. Der Kurzschlussschutz am DC-Ausgang wird durch interne oder externe aR bzw. gR-Sicherungen sichergestellt.



Der COMBIVERT R6 ist bedingt kurzschlussfest (EN 61800-5-1 / VDE 0160). Nach dem Zurücksetzen der internen Schutzeinrichtungen ist die bestimmungsgemäße Funktion gewährleistet.

#### Ausnahme:

 Treten am Ausgang wiederholt Erd- oder Kurzschlüsse auf, kann dies zu einem Defekt am Gerät führen.



Bei Applikationen, die zyklisches Aus- und Einschalten des COMBIVERT R6 erfordern, muss nach dem Abschalten mindestens 5 Minuten Auszeit eingehalten werden. Werden kürzere Taktzeiten benötigt, setzen Sie sich bitte mit KEB in Verbindung.



Beim Einsatz von Anlagen mit RCD sind die Hinweise bzw. die Anforderungen der VDE 0100-T 530 (IEC 60364-5) zu beachten. Der Empfohlene Auslösestrom des RCD Typ "B" betägt 300 mA.

#### 2.4 EMV-Hinweise

Der COMBIVERT R6-N ist ein elektrisches Betriebsmittel zum Einsatz in industriellen und gewerblichen Anlagen. Gemäß EMV-Richtlinie 2006/108/EG sind diese Geräte nicht kennzeichnungspflichtig, da sie im Sinne der EMV-Richtlinie, Komponenten zur Weiterverarbeitung durch den kompetenten Maschinen- und Anlagenhersteller und nicht selbständig betreibbar sind. Der Nachweis zur Einhaltung der in der EMV-Richtlinie geforderten Schutzziele muß vom Errichter / Betreiber einer Maschine / Anlage erbracht werden. Unter Verwendung der von KEB ausgemessenen Funkstörspannungsfilter, sowie bei Beachtung der folgenden Maßnahmen und Installationsrichtlinien, ist in der Regel die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte gegeben.

## 2.5 EMV-gerechte Verdrahtung

Der COMBIVERT R6 ist für einen Einsatz in der, nach EN61800-3 definierten, zweiten Umgebung (Anlage mit einem eigenen Versorgungstransformator) vorgesehen. Bei dem Einsatz in der ersten Umgebung (Wohn- und Gewerbebereich am öffentlichen Niederspannungsnetz) sind weitere Maßnahmen vorzusehen!

- Schaltschrank oder Anlage funktions- und sachgerecht aufbauen (siehe Kapitel "Schaltschrankeinbau")
- Um Störungseinkopplungen zu vermeiden, sind Versorgungsleitungen, Motorleitungen und Steuer-/Datenleitungen (Niedervoltebene <48V) zu trennen und mit einem Abstand von mindestens 15 cm zueinander zu verlegen.
- Um niederohmige HF-Verbindungen zu erhalten, müssen Erdungen und Schirmungen, sowie sonstige metallische Verbindungen (z.B. Montageplatte, eingebaute Geräte) großflächig auf metallisch blanken Untergrund aufgelegt werden. Masseverbindungen mit möglichst großer Oberfläche (Massebändern) herstellen.
- Abgeschirmtes Kabel nur mit Kupfer- oder verzinntem Kupfergeflecht verwenden, da Stahlgeflecht im HF-Bereich ungeeignet ist. Der Schirm ist immer mit Schellen auf die Ausgleichsschienen zu verlegen oder mit Metallverschraubungen durch Gehäusewände zu führen. Das Schirmende (Pigtails) nicht mit Einzeladern verlängern!
- Werden externe Funkentstörfilter eingesetzt, so sind diese mit max. 30 cm Abstand zur Störquelle und mit sehr gutem, flächigem Kontakt zur Montagefläche einzubauen.
- Induktive Schaltglieder (Schütze, Relais usw.) immer mit Entstörgliedern wie Varistoren, RC-Gliedern oder Schutzdioden versehen.
- Alle Verbindungen so kurz wie möglich halten und dicht am Bezugspotential führen, denn frei schwebende Leitungen wirken wie Antennen.
- Vermeiden Sie Reserveschleifen an allen Anschlusskabeln. Nicht belegte Litzen einseitig am Schutzleiter auflegen.
- Bei ungeschirmten Leitungen müssen Hin- und Rückleiter verdrillt werden, um symetrische Störungen zu dämpfen.
- Weitere Informationen finden Sie im Internet unter "www.keb.de".

## 3. Technische Daten

Gerätegröße	*)	15 (13)	19 (16)
Gehäusegröße		É	
Netzphasen		3	3
Bemessungsspannung	*) [V]	400 (	(230)
Eingangsspannung UL	[V]	240/40	00/480
Netzspannungsbereich	[V]	1805	50 ±0%
Netzfrequenz	[Hz]	50 / 6	
DC-Spannungsbereich	*) [V <sub>DC</sub> ]	250780 (U	L: 340680)
Rückspeisung (generatorisch)			
Ausgangsbemessungsleistung	*) [kVA]	18 (10,5)	45 (26)
Bemessungswirkleistung	*) [kW]	17 (10)	42 (23)
Max. Ausgangsleistung	*) [kVA]	27 (15,5)	67,5 (39)
Max. Wirkleistung	*) [kW]	25,5 (15)	63 (34,5)
Rückspeisebemessungsstrom	[A]	26	65
DC-Rückspeisestrom	[A <sub>DC</sub> ]	32	80
Überlaststrom (E.OL) 60 s	1) [A]	39	97,5
Max. DC-Rückspeisestrom 60 s	$[A_{DC}]$	48	120
Einspeisung (motorisch)			
Eingangsbemessungsleistung	*) [kVA]	18 (10,5)	48,5 (28)
Bemessungswirkleistung	*) [kW]	16 (10)	44,5 (25,5)
Max. Eingangsleistung	*) [kVA]	27 (15,5)	72,5 (42)
Max. Wirkleistung	*) [kW]	24 (14,5)	67 (38)
Einspeisebemessungsstrom	2) [A]	26	70
DC-Einspeisestrom	[A <sub>DC</sub> ]	32	87 <sup>3)</sup>
Überlaststrom (E.OL) 60 s	[A]	39	105
Max. DC-Einspeisestrom 60s	$[A_{DC}]$	48	130
Überlastabschaltung (E.OL)	[%]	160	160
Überspannungsabschaltung (E.OP)	[V <sub>DC</sub> ]	900 (	
Max. zulässige Zwischenkreiskapazität	4) *) [μF]	10000 (55000)	10000 (55000)
Max. zulässige Netzsicherung Typ gR	[A]	40	100
Netzsicherung Typ RK5 Nennstrom/min. Sp		50A/480V (50A/250V)	90A/480V (90A/250V)
l²t Grenzlastintegral des Halbleiters	[A <sup>2</sup> s]	1200	4500
Zul. aR-Sicherung Siemens Sitor (kein De		3NC2240	3NC2200
Kurzschlussfaktor am Anschlusspunkt (S <sub>N</sub>		<3	
Verlustleistung bei Bemessungsbetrieb	[W]	200	470
Max. Kühlkörpertemperatur	[°C]	70	88

- \*) Die Klammerwerte gelten für den Betrieb am 230 V-Netz. Beim Einschalten wird das Gerät per Software automatisch eingestellt.
- 1) Der Überlaststrom ist für 1 Minute spezifiziert. Der Überlastzyklus beträgt 300 Sekunden. Dies entspricht Belastungsklasse 2 nach EN 60146-1-1.
- 2) Die Stromangaben beruhen auf einem Grundschwingungsgehalt von g=0,95. Der Grundschwingungsgehalt bzw. der Effektivwert des Eingangsstromes ist von Last- und Netzbedingungen abhängig. Da man bei ungesteuerten B6 Stromrichtern den Phasenverschiebungswinkel cos

  ø1 gleich eins setzen kann, entspricht der Wert des Grundschwingungsgehaltes dem des Leistungsfaktor.
- 3) Bei einem DC-Einspeisestrom > 85ADC sind zur Einhaltung der UL-Norm je zwei der DC-Klemmen (++ und --) zu benutzen. Die Anschlusskabel werden parallel geschlossen.
- 4) Größere Werte auf Rücksprache mit KEB.

Beim Betrieb mit Oberschwingungsfilter (OSF) ist am Umrichter die Spannungsstabilisierung zu aktivieren.


Die Geräte sind ohne entsprechend dimensionierte Sicherungen nicht kurzschlussfest.

Ein Überschreiten der maximal aufladbaren Zwischenkreiskapazität kann zu einem Defekt führen.

Eine Lastentnahme im DC-Kreis darf erst nach der Meldung "Betriebsbereit" erfolgen.

Ist die Reglerfreigabe beim Ausschalten des Netzes gesetzt, kann dieses zu einem Überstromfehler führen und die Lebensdauer des Moduls reduzieren.

# 3.1 Überlast(OL)-Funktion



## 3.2 Betriebsbedingungen

Detrienspedili	gungen			
		Norm	Norm/Klasse	Hinweise
Definition nach		EN 61800-2		Umrichter-Produktnorm:
				Bemessungsspezifikationen
		EN61800-5-1		Umrichter-Produktnorm:
				Allgemeine Sicherheit
				max. 2000 m über NN
Aufstellhöhe				(ab 1000 m ist eine Leistungsreduzierung von
				1% pro 100 m zu berücksichtigen
Umgebungsbedin	gungen im Be	trieb		
	<del></del>			erweitert auf -1045°C
171	Temperatur	EN 60721-3-3	3K3	(ab 45°C bis max. 55°C ist eine Leistungsredu-
Klima		EN60721-3-3		zierung von 5 % pro 1 K zu berücksichtigen)
	Feuchte		3K3	585 % (ohne Betauung)
		Bahn	EN 50155	max. Schwingungsamplitude 1 mm (513 Hz)
Mechanisch	sch Vibration	Germ. Lloyd	Part 7-3	max. Beschleunigungsamplitude 7 m/s²
		EN 60721-3-3	3M1	(13200 Hz)
IZ t		Gas	3C2	
Kontamination		Feststoffe	3S2	
Umgebungsbedin	gungen beim	Transport		
Klima	Temperatur	•	2K3	
Kiiiia	Feuchte		2K3	(ohne Betauung)
	Vibration		2M1	max. Schwingungsamplitude 3,5 mm (29 Hz)
Mechanisch	Vibration	EN 60721-3-2		max. Beschleunigungsamplitude 15 m/s² (9200 Hz)
	Stoß		2M1	max. 100 m/s <sup>2</sup> ; 11 ms
Kontamination -	Gas		2C2	
	Feststoffe		2S2	
Umgebungsbedin		r Lagerung		
Klima	Temperatur		1K4	
Kiiria	Feuchte		1K3	(ohne Betauung)
	Vibration	EN 60721-3-1	1M1	max. Schwingungsamplitude 1 mm (513 Hz)
Mechanisch				max. Beschleunigungsamplitude 7 m/s² (13200 Hz)
	Stoß		1M1	max. 100 m/s²; 11 ms
Kontamination		Gas	1C2	
. 10.113111111311011		Feststoffe	1S2	

Bau- / Schutzart	EN 60529	IP20	
Umgebung	IEC 664-1		Verschmutzungsgrad 2
Definition nach	EN 61800-3		Umrichter-Produktnorm: <b>EMV</b>
EMV-Störaussendung			
Leitungsgebundene Störungen	_	C2	mit Filter
Abgestrahlte Störungen	_	EN 61800-3	mit Filter
Störfestigkeit			
Statische Entladungen		8kV	AD (Luftentladung) und CD (Kontaktentladung)
Burst - Steuerleitungen + Bus		2kV	
Burst - Netzversorgung		4 kV	
Surge - Netzversorgung		1 / 2 kV	Phase-Phase / Phase-Erde
Leitungsgeführte Störgrößen,	EN 61000-4-6	10 V	0,15-80 MHz
induziert durch hochfrequente			
Felder			
Elektromagnetische Felder	EN61000-4-3	10 V/m	
Spannungsschwankungen/	EN61000-2-1		1100/ 150/:000/
-einbrüche	EIN 0 1000-2-1		+10 %, -15 %; 90 %
Spannungsunsymmetrien/	EN 64000 0 4		20/. 20/
Frequenzänderungen	EN61000-2-4		3%; 2%

## 3.3 Zubehör

Gerätegröße	15 (13)	19 (16) <sup>1)</sup>
Bemessungsspannung	400 V	
Kommutierungsdrossel	15Z1B04-1000 ED 100% <sup>2)</sup>	19Z1B04-1000 ED 81% /
		20Z1B04-1000 ED 100% <sup>2)</sup>
Patchkabel (Länge: 0,5 m)	00908	29-9902
Adapter RJ45 Abschluss NCM	00F50	C0-0025
Spannungsbegrenzung	00R6940-2418/HF-Filter E6 <= Größe 20	


# 3.4 Optionen

Gerätegröße	15 (13)	19 (16)		
Netzfilter	14E6T60-3000 ED 72% / 16E6T60-	18E6T60-3000 ED 81% / 20E6T60-		
(siehe Kapitiel Anschluss	3000 ED 100% <sup>2)</sup>	3000 ED 100% <sup>2)</sup>		
Leistungsteil 4.4.1 - 4.4.3)	Grenzwertklasse g	jemäß EN61800-3		
	C2			
	C1 auf Rücksp	rache mit KEB		
OSF-Filter	15Z1C04-1000 ED 100% <sup>2)</sup>	19Z1C04-1000 ED 81% / 20Z1C04-		
(Keine UL-Zertifizierung)		1000 ED 100% <sup>2)</sup>		
	Für weitere Größen und Angaben zum THD-Wert bei generatorischem Betri			
	gemäß EN61000-2-12 bitte I	Rücksprache mit KEB halten.		
DC-Sicherungen	690 V / 50 A	690 V / 125A		
(siehe auch Anhang B.1.2)	(Artikelnummer 009025H-3459)	(Artikelnummer 009025H-3559)		
Bedien-Operatoren Digitaloperator, Interfaceoperator		nterfaceoperator		
Bus-Operatoren	CAN, ProfiBus, InterBus, Ether	CAN, ProfiBus, InterBus, Ethercat, Ehternet, Sercos, ModBus,		
	Devicenet, HSP5			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		


- 1) Für das Sondergerät (Peak Power) erfolgt die gleiche Zuordnung von Filter, Kommutierungsdrosseln und OSF.
- 2) Die Einschaltdauer ED bezieht sich auf die R6-N.

## 3.5 Abmessungen und Gewichte


## 3.5.1 COMBIVERT R6-N





## 3.5.2 Kommutierungsdrossel




#### 3.5.3 Funktentstörfilter












#### 4. Installation

## 4.1 EMV-gerechter Schaltschrankeinbau



#### 4.2 Einbauhinweise

- COMBIVERT stationär installieren und erden.
- Es darf kein Nebel oder Wasser in das Gerät eindringen.
- Bei Einbau in ein staubdichtes Gehäuse ist auf ausreichende Wärmeabfuhr zu achten.



- In explosionsgefährdeten Räumen ist der COMBIVERT unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in ein entsprechendes Gehäuse einzubauen.
- Der COMBIVERT ist gegen leitfähige und aggressive Gase und Flüssigkeiten zu schützen.
- Die Leitungen vom Combivert R6-N zur Kommutierungsdrossel sind auf 50 cm zu begrenzen.
- Die Umrichter sind in unmittelbarer Umgebung der R6-N zu platzieren.

#### 4.3 Anschluss des COMBIVERT R6-N

## 4.3.1 Generelle Beschreibung von Umrichtereingangsklemmen

#### Einschaltstrombegrenzung



Beim Anschluss von Umrichtern an einen Gleichspannungsverbund ist unbedingt auf die interne Beschaltung der Gleichspannungseingänge zu achten!


Umrichter, bei denen die Gleichspannungsklemmen vom Zwischenkreis her ausgeführt sind, müsen so in den DC-Verbund integriert werden, dass die Begrenzung des Einschaltstromes durch das/die speisende(n) Gerät(e) erfolgt. Die Vorladung muss innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen sein.



#### Maximale Zwischenkreiskapazität

Die maximale Zwischenkreiskapazität ergibt sich durch Addition der Zwischenkreiskapazitäten aller Umrichter im DC-Verbund. Eine Tabelle hierzu befindet sich im Anhang. Die speisende Quelle (Einspeiseeinheit oder Umrichter mit AC-Eingang) muss für diesen Wert geeignet sein.

Bild 4.3.1 Generell	Bild 4.3.1 Generelle Beschreibung der Eingangsklemmen bei KEB Umrichtern				
Klemmen Beschreibung von Klemmen bei KEB Umrichtern					
++,	Gleichspannungseingang mit Einschaltstrombegrenzung; als Ausgang nur verwendbar, wenn alle vom DC-Bus gespeisten Geräte eine Einschaltstrombegrenzung am Gleichspannungseingang haben.				
+(PA), -	Gleichspannungsausgang mit Einschaltstrombegrenzung; als Eingang nur verwendbar, wenn der Einschaltstrom durch die speisende Quelle begrenzt wird.				
PA, PB	Anschluss für Bremswiderstand; optional, nur wenn ein Bremstransistor eingebaut ist				
L1, L2, L3	Netzeingang 3-phasig				





#### 4.3.2 Anschlussklemmen des R6-N Leistungsteils




#### Eingangsspannung

Der COMBIVERT R6-N im E-Gehäuse ist für Nennspannungen von 230 V und 400 V geeignet. Beim ersten Einschalten prüft die Rückspeiseeinheit das Netz und stellt seine Parameter darauf ein (siehe Parameter CP.31 wenn die Netzversorgung geändert wird).



#### Betrachtungsweise von Ein- und Rückspeiseeinheiten

Die Klemmen einer Ein- und Rückspeiseeinheit können abhängig vom aktuellen Betriebsstatus (Ein- oder Rückspeisung) Eingang oder Ausgang sein. Zur Vereinheitlichung der Sichtweise wird die Netzseite immer als Eingang und die Gleichspannungsseite immer als Ausgang betrachtet.



Gehäusegröße E		Anzugsmomen		
	Name	zulässiger Leitungsquerschnitt Gr.15		
		Funktion	Gr.15	max.
++   ++   L12   L22   L32		3-phasiger Netzeingang von der Kommutierungsdrossel	0,510 mm <sup>2</sup> (AWG 208)	2,3
	++	Gleichspannungsausgang mit Einschaltstrombegrenzung	Gr.19 1,525 mm <sup>2</sup> (AWG 164)	Gr.19 24
	PE,	Der Anschluss für die Erdung erfolgt an der mitgelieferten Kupferschiene wahlweise mit Klemmbügel oder Ringkabelschuh. Sie ist mit vier Schrauben an den Kühlkörper zu montieren.	_	3
	Zugent- lastung, Abschir- mung	Die Zugentlastung und die Abschirmung hat durch den Kunden z.B. durch zwei Schellen zu erfolgen.	-	3


# 4.3.3 Anschlussklemmen Kommutierungsdrossel/ Oberschwingungsfilter

15/19Z1B04-1000 (Kommutierungsdrossel) 15/19Z1C04-1000 (Oberschwingungsfilter)	Name		Anzugsmome	ent [Nm]
L1.1 L2.1 L3.1 L1.2 L2.2 L3.2		zulässiger Leitun Funktion	gsquerschnitt Gr.15	
	L1.1 L2.1 L3.1	3-phasiger Netzanschluss	2,516 mm <sup>2</sup> (AWG 206)	Gr.15 1,22
PE PE	L1.2 L2.2 L3.2	Ausgang zum COMBIVERT R6-N	Gr.19 2,535 mm² (AWG 122)	Gr.19 2,55
	PE	Anschluss für Abschirmung/Erdung	_	6




## 4.4 Anschluss Leistungsteil R6-N

4.4.1 Ein- und Rückspeisung bei Umrichterstrom ≤ Wechselrichterstrom einer R6-N



## 4.4.2 Ein- und Rückspeisung bei Umrichterströme ≤ Wechselrichterstrom einer R6-N



1	Netzsicherungen Typ gR		COMBIVERT R6-N 2)		Frequenzumrichter	
2	Netzschütz	6	DC-Sicherungen Typ aR/gR 1) 2)		(FU-Typ A1C2 möglich)	
3	Funkentstörfilter E6	ınkentstörfilter E6 7 DC-Sicherungen Typ aR/gR <sup>2)</sup>		10	Motor	
4	Kommutierungsdrossel /	8 Frequenzumrichter mit IN(8) ≥ IN(9)				
	Oberschwingungsfilter		(FU-Typ A1C2 möglich)			

<sup>1)</sup> Der Leiterquerschnitt darf nicht kleiner als 10 mm² sein. Er muss für den DC-Nennstrom der Last ausgelegt sein. Andernfalls sind entsprechende Sicherungen im DC-Kreis (6) erforderlich. Die angegebene Maximalabsicherung für die angeschlossenen Frequenzumrichter muss beachtet werden!


<sup>2)</sup> Werden R6-Geräte ohne interne DC-Absicherung eingesetzt, müssen zur Konformität mit UL, Sicherungen gemäß Anhang B.1.2 verwendet werden. Die dort angegebenen Sicherungen beziehen sich auf eine Maximalabsicherung der R6-Geräte. Eine geringere Absicherung entsprechend der angeschlossenen Umrichter kann mit Sicherungen des gleiches Typs erfolgen.



Eine Lastentnahme im DC-Kreis darf erst bei Schalten des Betriebsbereitsignals erfolgen (siehe z. B. Seite D - 26).

#### 4.4.3 Ein- und Rückspeisung bei Umrichterströme ≥ Wechselrichterstrom einer R6-N

(Parallelbetrieb von bis zu drei Einheiten mit einem Fehler bei der Stromaufteilung der R6-N-Einheiten von ≤10 %)




- 1) Ist der Umrichterstrom > Wechselrichterstrom, ist an einer externen Klemmstelle (6) zu verdrahten.
- 2) Der Leiterquerschnitt darf nicht kleiner als 10 mm² sein. Er muss für den DC-Nennstrom der Last ausgelegt sein. Andernfalls sind entsprechende Sicherungen im DC-Kreis (7) erforderlich. Die angegebene Maximalabsicherung für die angeschlossenen Frequenzumrichter muss beachtet werden!
- 3) Bei der Parallelschaltung von R6-N kann die Gesamtleistung aufgrund von Fertigungstoleranzen der Kommutierungsdrossel bis zu 10% geringer sein.
- 4) Netz- und DC-Sicherungen sind zu überwachen.
- 5) Werden R6-Geräte ohne interne DC-Absicherung eingesetzt, müssen zur Konformität mit UL, Sicherungen gemäß Anhang B.1.2 verwendet werden. Die dort angegebenen Sicherungen beziehen sich auf eine Maximalabsicherung der R6-Geräte. Eine geringere Absicherung entsprechend der angeschlossenen Umrichter kann mit Sicherungen des gleiches Typs erfolgen.
- ↑↑ Beim Anschluss der Geräte unbedingt auf Phasengleichheit achten!
- Anschluss Rechtsdrehfeld erforderlich!
- ↑ Eine Lastentnahme im DC-Kreis darf erst bei Schalten des Betriebsbereitsignals erfolgen (siehe Seite D 26).



#### 4.4.4 Rückspeisung mit Entkoppeldioden

Regenerative Umrichterströme ≤ Wechselrichterstrom einer R6-N (mit netzgespeistem Umrichter vom Typ A1 oder A2)



	1	Netzschütz	4b	Funkentstörfilter größer Baugröße 20 mit Spannungsbegrenzung	9	DC-Sicherungen Typ aR/gR 5)
	1a	1a Schütz 4)		Netzdrossel xxZ1B04-1000 <sup>6)</sup>	10	DC-Sicherungen Typ aR/gR 3) 5)
	2	Netzsicherungen	6	Drossel (xxZ1F04-1010) 6)	11	Umrichter (Typ A1, A2, C1, C2)
	3	Netzsicherungen Typ gR	7	COMBIVERT R6-N 5)	12	Umrichter (Typ A1, A2 -> 4.3.1)
4a Funkentstö		Funkentstörfilter E6 bis Baugröße 20	8	Entkoppeldioden (siehe Anhang)	13	Motor

- 3) Der Leiterquerschnitt darf nicht kleiner als 10 mm² sein. Er muss für den DC-Nennstrom der Last ausgelegt sein. Andernfalls sind entsprechende Sicherungen im DC-Kreis (10) erforderlich. Die angegebene Maximalabsicherung für die angeschlossenen Frequenzumrichter muss beachtet werden!
- 4) Das Schütz darf erst zugeschaltet werden, wenn die Vorladung in der Rückspeiseeinheit abgeschlossen ist. Die zulässige Zwischenkreiskapazität der Ladeschaltung des Umrichters muss beachtet werden!
- 5) Werden R6-Geräte ohne interne DC-Absicherung eingesetzt, müssen zur Konformität mit UL, Sicherungen gemäß Anhang B.1.2 verwendet werden. Die dort angegebenen Sicherungen beziehen sich auf eine Maximalabsicherung der R6-Geräte. Eine geringere Absicherung entsprechend der angeschlossenen Umrichter kann mit Sicherungen des gleiches Typs erfolgen.
- 6) Die Drosseln xxZ1B04-1000 und xxZ1F04-1010 sind für die Einspeiseleistung zu dimensionieren.




Anschluss Rechtsdrehfeld erforderlich!




Eine Lastentnahme im DC-Kreis darf erst bei Schalten des Betriebsbereitsignals erfolgen (siehe z.B. Seite D - 26)



Im Fehlerfall müssen die Leistungsschütze die Geräte vom Versorgungsnetz trennen.





1	Netzschütz	4b	Funkentstörfilter größer Baugröße 20 mit Spannungsbegrenzung	9	DC-Sicherungen Typ aR/gR <sup>5)</sup>
1a	Rückspeiseschütz 4)	5	Netzdrossel xxZ1B04-1000 <sup>6)</sup>	10	DC-Sicherungen Typ aR/gR 3) 5)
2	Netzsicherungen	6	Drossel (xxZ1F04-1010) 6)	11	Umrichter (alle Typen)
3	Netzsicherungen Typ gR	7	COMBIVERT R6-N 5)	12	Umrichter (Typ B1, B2)
4a	Funkentstörfilter E6 bis Baugröße 20	8	Entkoppeldioden (siehe Anhang)	13	Motor

- Der Leiterquerschnitt darf nicht kleiner als 10 mm² sein. Er muss für den DC-Nennstrom der Last ausgelegt sein. Andernfalls sind entspre-3) chende Sicherungen im DC-Kreis (10) erforderlich. Die angegebene Maximalabsicherung für die angeschlossenen Frequenzumrichter muss beachtet werden!
- Das Schütz darf erst zugeschaltet werden, wenn die Vorladung in der Rückspeiseeinheit abgeschlossen ist. Die zulässige Zwischenkreiska-4) pazität der Ladeschaltung des Umrichters muss beachtet werden!
- 5) Werden R6-Geräte ohne interne DC-Absicherung eingesetzt, müssen zur Konformität mit UL, Sicherungen gemäß Anhang B.1.2 verwendet werden. Die dort angegebenen Sicherungen beziehen sich auf eine Maximalabsicherung der R6-Geräte. Eine geringere Absicherung entsprechend der angeschlossenen Umrichter kann mit Sicherungen des gleiches Typs erfolgen.
- 6) Die Drosseln xxZ1B04-1000 und xxZ1F04-1010 sind für die Einspeiseleistung zu dimensionieren.

Anschluss Rechtsdrehfeld erforderlich!


Eine Lastentnahme im DC-Kreis darf erst bei Schalten des Betriebsbereitsignals erfolgen (siehe z.B. Seite D - 26)

Im Fehlerfall muss das Netzschütz die Geräte vom Versorgungsnetz trennen.



## 4.4.5 Rückspeisung bei Parallelbetrieb von bis zu drei R6-N mit Entkoppeldioden

(Parallelbetrieb mit einem Fehler bei der Stromaufteilung der R6-N Einheiten von ≤10 %)



1	Netzsicherungen	5	Netzdrossel xxZ1B04-1000 <sup>6) 8)</sup>	10	DC-Sicherungen Typ aR/gR <sup>2) 7)</sup>
2	Netzschütz	6	Drossel (xxZ1F04-1010) 8)	11	DC-Sicherungen Typ aR/gR 7)
2a	Schütz 4)	7	Combivert R6-N	12	Externe Klemmleiste 3)
3	Netzsicherungen Typ gR 7)	8	Umrinter (Typ A1/A2 oder B1/	13	Entkoppeldioden (siehe Anhang)
4a	Funkentstörfilter E6 bis Baugröße 20		B2) gleicher Bauart und -größe	14	Abschlusswiderstand (00F50C0-0025)
4b	Funkentstörfilter größer Baugröße	9	Motor		
	20 mit Spannungsbegrenzung				

- 2) Der Leiterquerschnitt darf nicht kleiner als 10 mm² sein. Er muss für den DC-Nennstrom der Last ausgelegt sein. Andernfalls sind Sicherungen im DC-Kreis (10) erforderlich. Die angegebene Maximalabsicherung für die angeschlossenen Frequenzumrichter muss beachtet werden!
- 3) Ist der Umrichterstrom > Wechselrichterstrom, ist an einer externen Klemmstelle (12) zu verdrahten.
- 4) Das Schütz darf erst zugeschaltet werden, wenn die Vorladung im DC-Kreis abgeschlossen ist. Die zulässige Zwischenkreiskapazität der Ladeschaltung des Umrichters muss beachtet werden!
- 6) Bei der Parallelschaltung von R6-N kann die Gesamtleistung aufgrund von Fertigungstoleranzen der Kommutierungsdrossel bis zu 10 % geringer sein.
- 7) Netz- und DC-Sicherungen sind zu überwachen.
- 8) Die Drosseln xxZ1B04-1000 und xxZ1F04-1010 sind für die Einspeiseleistung zu dimensionieren.

Beim Anschluss der Geräte unbedingt auf Phasengleichheit achten!

Anschluss Rechtsdrehfeld erforderlich!


⚠

Eine Lastentnahme im DC-Kreis darf erst bei Schalten des Betriebsbereitsignals erfolgen (siehe z.B. Seite D - 26)

⚠

Im Fehlerfall müssen die Leistungsschütze die Geräte vom Versorgungsnetz trennen.

#### Verdrahtung der Reglerfreigabe der angeschlossenen Umrichter



Eine Lastentnahme im DC-Kreis darf erst bei Setzen der Meldung "Betriebsbereit" erfolgen. Dies kann durch eine Reihenschaltung des Relais R1 der R6-N-Einheiten mit der Reglerfreigabe der angeschlossenen Umrichter sichergestellt werden.


	nonter sichergestellt werden.						
G1, G2	G1, G2 Rückspeiseeinheit COMBIVERT R6-N						
	X2A Steuerklemmleiste						
		24	Relais 1 / Schließer				
		25	Relais 1 / Öffner	Betriebsbereitrelais			
		26	Relais 1 / Schaltkontakt				
G3, G4	Frequ	enzur	nrichter COMBIVERT F5				
	X2A	X2A Steuerklemmleiste					
		16	Reglerfreigabe	Diese Klemmenbelegung bezieht sich nur auf			
		20	24V-Ausgang	einen COMBIVERT F5			
S3, S4	Reglerfreigabe für COMBIVERT F5						



## 4.5 Anschluss der Steuerkarte Version N

## 4.5.1 Belegung der Steuerklemmenleiste X2A

#### X2A




#### Aderquerschnitt 0,14...1,5 mm², Anzugsmoment 0,5 Nm

PIN	Funktion	Name	Erklärung	Spezifikation
10	24V-Eingang	Uin	Externe Versorgung der Steuerkarte	2330 V DC / 1A
11	Masse	COM	Bezugspotential	
12	Digitaler Eingang 1	ST	Reglerfreigabe / Reset	
13	Digitaler Eingang 2	I1	programmierbar	Di: 4.4kO
14	Digitaler Eingang 3	12	programmierbar	Ri: 4,4 kΩ
15	Digitaler Eingang 4	13	programmierbar	
16	Masse	COM	Bezugspotential	
17	24V-Ausgang	Uout	Versorgungsspannung für Ein- und Ausgänge	ca. 24 V / max. 100 mA
18	Masse	COM	Bezugspotential	
19	Digitaler Ausgang 1	01	Transistorausgang (DC > CP.19)	Imax: 25 mA
20	Digitaler Ausgang 2	02	Transistorausgang (Fehlermeldung)	Imax: 25 mA
21	Analogausgang	ANOUT	Differenz zur Netzfrequenz (CP.18)	0±10V / max. 5mA
22	24V-Ausgang	Uout	siehe Klemme 17	
23	Masse	COM	Bezugspotential	
24	Relais 1 / Schließer	RLA	Relaisausgang	00 \/ D0 *\
25	Relais 1 / Öffner	RLB		max. 30 VDC *) 0,012 ADC
26	Relais 1 / Schaltkontakt	RLC	Betriebsbereitsignal (kein Fehler)	0,0127100
27	Relais 2 / Schließer	FLA	Relaisausgang	00 \ / DO *\
28	Relais 2 / Öffner	FLB		max. 30 VDC *) 0,012 ADC
29	Relais 2 / Schaltkontakt	FLC	(DC > CP.19 und Ladeshunt angezogen)	0,0127.00

<sup>\*)</sup> Zur Sicherstellung der CE-Norm sind die Relaisausgänge mit max. 48 VDC sicher getrennter Spannung zu betreiben. Nach Rücksprache mit KEB ist für 120 VAC ein Strom von maximal 1ADC zulässig.

## 4.5.2 Belegung der Buchsen X2DA / X2DB

RJ45-Buchse für Parallelbetrieb von Rückspeiseienheiten	Nr.		Name	
	1	IGBT aus	$\rightarrow$	High
	2	IGBT aus	$\rightarrow$	Low
_1 8_	3	SLAVE aktiv	$\rightarrow$	High
шшш	4	IGBT an	$\rightarrow$	High
	5	IGBT an	$\rightarrow$	Low
	6	SLAVE aktiv	$\rightarrow$	Low
	7	nc		
	8	nc		





Bei Parallelschaltung werden die Rückspeiseeinheiten mit dem KEB-Patchkabel (Artikel Nr.: 0090829-9902) über die Buchse X2DA / X2DB miteinander verbunden.

Die jeweils offenen Buchsen sind mit dem Abschlusswiderstand (Artikel Nr.: 00F50C0-0025) zu beschalten.




## 4.5.3 Anschlussbeispiel

Um Fehlfunktionen durch Störspannungseinspeisung an den Steuereingängen zu vermeiden, sollten Sie folgende Hinweise beachten:



**EMV** 

- Abgeschirmte/verdrillte Leitungen verwenden
- Schirm einseitig am Umrichter auf Erdpotential legen
- Steuer- und Leistungskabel getrennt verlegen (ca.10...20 cm Abstand); Kreuzungen im rechten Winkel verlegen



## 4.6 Operator


Als Zubehör zur lokalen oder externen (Option: HSP5-Kabel 00F50C0-1xxx) Bedienung des COMBIVERT R6-N ist ein Operator erforderlich. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, muss der COMBIVERT vor dem Aufstecken/ Abziehen des Operators in den Status nOP (Reglerfreigabe öffnen) gebracht werden. Bei Inbetriebnahme des COMBIVERT wird mit den zuletzt abgespeicherten Werten, bzw. Werkseinstellung gestartet.

	Digital Operator (Artikelnummer 00F5060-1000)									
		Interface Operator (Artikelnummer 00F5060-20								
Х	Х	5-stelliges LED-Display								
Х	Х	Betriebs-/Fehleranzeige								
		Normal "LED ein"								
		Fehler "LED blinkt"	98888							
-	Х	Schnittstellenkontrolle								
		BUS-Betrieb "LED ein"	ENIER FUNC. SPEED							
Х	Х	Doppelfunktionstastatur								
-	Х	X6B HSP5 Programmier- und Diagnose-								
		schnittstelle								
-	Х	X6C RS232/RS485	X6B							
			KEB							
			X6C X6D							
			1111111111							




Für die serielle Datenübertragung nach RS232/485 nur die Operatorschnittstelle verwenden. Der direkte Anschluss eines PC's an den COMBIVERT ist nur über ein HSP5-Spezialkabel (Artikelnummer 00F50C0-0001) zulässig und würde andernfalls zur Zerstörung der PC-Schnittstelle führen!

X6C



PIN	RS485	Signal	Bedeutung
1	-	-	reserviert
2	-	TxD	Sendesignal RS232
3	-	RxD	Empfangssignal RS232
4	A'	RxD-A	Empfangssignal A RS485
5	B'	RxD-B	Empfangssignal B RS485
6	-	VP	Versorgungsspannung +5 V (Imax=50 mA)
7	C/C'	DGND	Datenbezugspotential
8	Α	TxD-A	Sendesignal A RS485
9	В	TxD-B	Sendesignal B RS485

RS 232 Kabel Artikelnummer 0058025-001D Länge 3 m





## 5. Bedienung des Gerätes


#### 5.1 Tastatur

Beim Einschalten des KEB COMBIVERT R6-N erscheint der Wert des Parameters CP.1 (Umschaltung der Tastaturfunktion: siehe Drivemode).

Mit der Funktionstaste wird zwischen Parameterwert und Parameternummer gewechselt.








Mit UP (▲) und DOWN (▼) wird die Parameternummer oder bei veränderbaren Parametern der Wert erhöht / verringert.












Grundsätzlich werden Parameterwerte beim Verändern sofort übernommen und nichtflüchtig gespeichert. Bei einigen Parametern ist es jedoch nicht sinnvoll, dass der eingestellte Wert sofort übernommen wird. Bei diesen Parametern (siehe Parameterübersicht) wird durch ENTER der eingestellte Wert übernommen und nichtflüchtig gespeichert.


Tritt während des Betriebes eine Störung auf, wird die aktuelle Anzeige mit der Fehlermeldung überschrieben. Durch ENTER wird die Fehlermeldung zurückgesetzt.



== Fehler ==>









Durch ENTER wird nur die Fehlermeldung in der Anzeige zurückgesetzt. In der Statusanzeige (CP.3) wird der anliegende Fehler weiterhin angezeigt. Um den Fehler selbst zurückzusetzen, muß erst die Ursache behoben werden und ein Reset oder ein Kaltstart erfolgen.

## 5.2 Bedienung mittels PC und Systemsoftware COMBIVIS

Hinweise zur Installation und Bedienung der Systemsoftware COMBIVIS entnehmen Sie bitte der entsprechenden Softwarebeschreibung.

## 5.3 Einschaltvorgang

Nach Zuschalten der Versorgungsspannung wird der COMBIVERT R6-N initialisiert. Zunächst wird die Leistungsteilkennung überprüft. Bei Erkennen eines ungültigen Leistungsteils wird der Fehler "E.Puci" (Power unit code invalid) ausgelöst und in der Anzeige des Operators angezeigt. Dieser Fehler ist nicht rücksetzbar, das Leistungsteil ist zu überprüfen.

Wird ein gültiges Leistungsteil erkannt, geht der COMBIVERT R6-N in die Synchronisationsphase über. Während dieser Synchronisationsphase laufen nacheinander folgende Vorgänge ab:

- Prüfung auf korrekten Synchronisationsanschluss (fehlt das Synchronsignal, wird der Fehler "E.nEt" ausgelöst)
- Prüfung der Phasenzuordnung von Synchronsignalen zu den Netzphasen. Beim Fehlen einer Phase oder einem Phasenzuordungsfehler wird der Fehler "E.SYn" ausgelöst.

Nach erfolgreicher Synchronisation ist die aktuelle Netzfrequenz ermittelt und der korrekte Anschluss des COMBIVERT R6-N sichergestellt. Ist die Reglerfreigabe (Klemme ST) gesetzt, nimmt der COMBIVERT R6-N jetzt selbständig den bestimmungsgemäßen Betrieb auf. Abhängig davon, ob momentan Rückspeisebedarf vorhanden ist, befindet sich der COMBIVERT R6-N nun im Status "rEGEn" oder "Stb".

#### Status "Stb"

Der COMBIVERT R6-N detektiert ein betriebsnormales Spannungsniveau im Zwischenkreis des angeschlossenen Frequenzumrichters (motorischer Betrieb) und hält die Modulationssignale der Rückspeiseeinheit deaktiv.

#### Status "rEGEn"

Beim Überschreiten der DC-Spannung im Zwischenkreis (CP.09) von mehr als 103% der Eingangsspannung werden die Modulationssignale aktiviert und die Einheit geht in den Rückspeisebetrieb über. Die Rückspeiseeinheit wird außerdem aktiv geschaltet, wenn durch einen weiteren, im System installierten, COMBIVERT R6-N ein Rückspeisebetrieb gefordert wird (Master-/Slavebetrieb).



#### **Parameterübersicht** 5.4

Die CP-Parameter bilden eine von KEB definierte Auswahl von Parametern. Um Zugriff auf die gesamte Parameterpalette zu bekommen, benötigen Sie eine Applikationsanleitung.

Anzei-	Parameter	Einstellbereich	Auflö-	Werksein-	Ur-
ge			sung	stellung	sprung
CP.00	Passworteingabe	09999	1	_	Ud.01
CP.01	Statusanzeige	_	_	_	ru.00
CP.02	Aktuelle Netzfrequenz	_	0,1 Hz	_	ru.03
CP.03	AC - Phasenstrom L1	_	0,1 A	_	ru.08
CP.04	AC - Phasenstrom L2	_	0,1 A	_	ru.09
CP.05	AC - Phasenstrom L3	_	0,1 A	_	ru.10
CP.06	Aktuelle DC-Auslastung	_	1%	_	ru.13
CP.07	Aktuelle DC-Auslastung/ Spitzenwert	_	1%	_	ru.14
CP.08	DC - Ausgangsstrom	_	0,1 A	_	ru.15
CP.09	Aktuelle DC - Spannung	_	1 V	_	ru.19
CP.10	DC - Ausgangsspannung/ Spitzenwert	_	1 V	_	ru.20
CP.11	Kühlkörpertemperatur	_	1°C	_	ru.38
CP.12	Überlastzähler	_	1%	_	ru.39
CP.13	Wirkleistung	_	0,1 kW	_	ru.81
CP.14	Arbeitszähler / regeneratorisch	_	0,1 kWh	_	ru.82
CP.15	Arbeitszähler / motorisch	_	0,1 kWh	_	ru.83
CP.16	Arbeitszähler / Netzeingang	_	0,1 kWh	_	ru.84
CP.17	Scheinleistung Netzeingang	_	0,1 kVA	_	ru.85
CP.18	Analogausgang 1 / Verstärkung	±20,00	0,01	1,00	An.33
CP.19	DC - Schaltpegel	±30000,00V	0,01 V	600,00 V	LE.00
CP.20	Automatischer Fehlerreset	010	1	3	Pn.15
CP.21	Letzter Fehler	_	_	_	ln.21
CP.22	Letzter Fehler -1	_	_	_	ln.21
CP.23	Letzter Fehler -2	_	_	_	ln.21
CP.24	Letzter Fehler -3	_	_	_	ln.21
CP.25	Letzter Fehler -4	_	_	_	ln.21
CP.26	Letzter Fehler -5	_	_	_	ln.21
CP.27	Letzter Fehler -6	_	_	_	ln.21
CP.28	Letzter Fehler -7	_	_	_	ln.21
CP.29	Softwareversion	1.11	_	1.11	In.06
CP.30	Softwaredatum	0801.7	_	0801.7	In.07
CP.31	Leistungsteilkennung	250	_	_	SY.03
CP.32	Modulation Abschaltpegel	0,01000,0 kW	0,1 kW	-0,8 kW	cS.06
CP.33	Betriebsart	03	1	0	Pn.19
CP.34	Rückspeisepegel	100120%	1%	103 %	cS.02

## 5.5 Passworteingabe

	3311-9311-3						
Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung		
CP.00	Passworteingabe		_	_	Ud.01		
Ab Werk	wird der COMBIVERT R6-N oh	ne Passwortschutz ausg	eliefert	, d.h. a	lle veränder-		
	baren Parameter lassen sich verstellen. Nach der Parametrierung kann das Gerät gegen unberechtigten Zugang verriegelt werden. Der eingestellte Mode wird gespeichert.						
			1010	N ENTER €	P_ro		
	Verriegeln der CP-Parameter	<i>□P.</i> □ ← □ ← □ ← □ ← □ ← □ ← □ ← □ ← □ ← □	' <u></u>	UP UP			
,	Freigeben der CP-Parameter nutz vor unberechtigem Zugang Passwort rechts unkenntlich zu		200	ENTER L	P_on		

# 5.6 Überwachungs- und Auswerteparameter

Die folgenden Parameter dienen zur Funktionsüberwachung während des Betriebes.

	<u>,                                      </u>						
Nr.	Name	r/w	Enter	Ursprung			
CP.01	Statusanzeige	_	_	ru.00			
Die Statusanzeige zeigt den aktuellen Betriebszustand des COMBIVERT an.							
Statusme	eldungen						
rEGEn	Rückspeisung aktiviert (generatorischer Betrieb)						
bbl	Base-Block Zeit läuft ab, R6-N freigeschaltet						
noP	"no Operation" Reglerfreigabe nicht gebrückt, Modulation abgeschaltet						
nEtoF	Netzausfall; Rückspeisung ist weiterhin möglich, wenn die Abschaltzeit E.nEt (Pn.14) > 0 s						
Stb	R6-N-Rückspeiseeinheit im Stand-by-Betrieb (motorisch	er Betr	rieb)				
Fehlermeldungen							
E.EF	Extern Fault, Fehlermeldung durch externes Gerät						
E.FnEt	"Fehler! Netzfrequenz", die Netzfrequenz weicht mehr als 5 % ab. Die max. Netzfrequenzabweichung kann im Appplikationsmodus mit CS.03 eingestellt werden.						
E.nEt	"Fehler! Netz", eine oder mehrere Netzphasen fehlen						
E.nOH	No Over Heat, Übertemperaturfehler (E.OH) liegt nicht mehr an, Fehler kann zurückgesetzt werden.						
E.nOL	No Over Load, Abkühlzeit nach E.OL ist abgelaufen , Fehler kann zurückgesetzt werden.						
E.OC	"Fehler! Überstrom", Ausgangsstrom zu hoch oder Erdschluss						
	weiter auf nächster Seiter						



Nr.	Name	r/w	Enter	Ursprung				
CP.01	Statusanzeige	_	_	ru.00				
E.OH	"Fehler! Übertemperatur", Überhitzung am Kühlkörper (s	iehe "T	echnis	che Daten")				
E.OHI	"Fehler! Innenraumtemperatur", Temperatur im Innenraum > 95°C							
E.OL	"Fehler! Überlast", Überlastüberwachung der Rückspeiseeinheit hat angesprochen							
E.OP	"Fehler! Überspannung", Zwischenkreisspannung zu hoch							
E.PU	"Fehler im Leistungsteil", Leistungsteilkennung fehlt, Ladeshuntrelais defekt							
E.Puci	Leistungsteilkennung ungültig							
E.Puch	"Fehler! Leistungsteil geändert", ein für 400 V konfiguriertes Gerät wurde an ein 230 V-Netz oder umgekehrt angeschlossen. Mit CP.31 Werkseinstellung laden, damit sich das Gerät an das geänderte Versorgungsnetz anpassen kann.							
E.SYn	"Fehler! Synchronisation", Phasenzuordnung an Kommutierungsdrossel nicht korrekt oder Linksdrehfeld							
E.UP	"Fehler! Unterspannung", Zwischenkreisspannung zu nie	edrig						

Nr.	Name	r/w	Enter	Ursprung		
CP.02	Aktuelle Netzfrequenz	_	_	ru.03		
Nach dem Einschalten wird während der Initialisierungsphase die aktuelle Netzfrequenz be-						
stimmt. Langsame Änderungen der Netzfrequenz während des Betriebes werden erkannt						
und unter CP.02 angezeigt. Befindet sich der COMBIVERT R6-N im Status "netof", zeigt						
CP.02 die aktuelle Rückspeisefrequenz an.						

Auflösung	Bedeutung
0.01 🗓 -	positive Werte = rechtsdrehendes Drehfeld
0,01 Hz	negative Werte = linksdrehendes Drehfeld

Nr.	Name	ame			Ursprung
CP.03	CP.03 AC-Phasenstrom L1			_	ru.08
CP.04	AC-Phasenstrom L2			_	ru.09
CP.05	AC-Phas	AC-Phasenstrom L3			ru.10
Auflösung Bedeutung					
0,1 A Anzeige des aktuellen Eingangsstromes der jeweiligen Phase.					se.

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.06	Aktuelle DC-Auslastung			_	ru.13
Auflösung Bedeutung					
Unabhängig davon ob ein- oder rückgespe aktuelle Auslastung des COMBIVERT R6 Nennstrom des COMBIVERT R6-N.				_	•

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.07	.07 Aktuelle DC-Auslastung / Spitzenwert			_	ru.14
Auflösung Bedeutung					
1 %		Der Parameter CP.07 ermöglicht es, kurzfristignerhalb eines Betriebszyklus zu erkennen. Datretene Wert von CP.06 in CP.07 gespeicher kann durch Betätigen der Tasten UP oder DO Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adwerden. Ein Abschalten des COMBIVERT Rschung des Speicher.	nzu wird t. Der S WN, so dresse	der hö Spitzen owie üb von CP	chste aufge- wertspeicher er Bus durch 2.07 gelöscht

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.08	DC-Stron	n	_	_	ru.15
Auflö	Auflösung Bedeutung				
0,1 A Anzeige des aktuellen DC - Ausgangsstromes in Ampere.					

Nr.	. Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.09	CP.09 DC-Spannung			_	ru.19
Auflösung Bedeutung					
Anzeige der aktuellen Zwischenkreisspannung in ' den DC-Ausgangsklemmen des COMBIVERT R6-					

Nr.	Name	Name		Enter	Ursprung
CP.10	CP.10 DC-Spannung / Spitzenwert			_	ru.20
Werte	bereich	Bedeutung			
01	Der Parameter CP.10 ermöglicht es, Spann Betriebszyklus zu erkennen. Dazu wird der von CP.09 in CP.10 gespeichert. Der Spitz 01000 V  Betätigen der Tasten UP oder DOWN, sowi eines beliebigen Wertes an die Adresse v Ein Abschalten des COMBIVERT R6-N führ Speicher.			e aufge peicher us durc 0 gelös	tretene Wert kann durch ch Schreiben scht werden.

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.11	CP.11 Kühlkörpertemperatur			_	ru.38
Auflö	Auflösung Bedeutung				
1°C		Anzeige der aktuellen Kühlkörpertemperatumaximalen Kühlkörpertemperatur (siehe "Te Modulation abgeschaltet und der Fehler E.C Abkühlzeit wird die Meldung E.nOH ausgege zurückgesetzt werden.	chnisch )H aus	ne Date gegebe	en") wird die en. Nach der

# Bedienung des Gerätes



Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.12	.12 Überlastzähler			_	ru.39
Auflö	Auflösung Bedeutung				
1	%	Mit Hilfe dieses Parameters kann die Dauerbe R6-N ausgewertet werden, um das Auftrete (rechtzeitige Lastreduzierung). Der Fehler E der Überlastzähler 100 % erreicht hat.	n von l	Ĕ.OL z	u vermeiden

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung	
CP.13	Wirkleistung			_	ru.81	
Auflö	ösung Bedeutung					
0,1 kW		Mit CP.13 wird die aktuelle Wirkleistung des COMBIVERT R6-N angezeigt. Motorische Werte werden positiv, generatorische Werte werden negativ angezeigt.				

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.14	Arbeitszähler / regeneratorisch			_	ru.82
Au	flösung	Bedeutung			
1 kW Zählt die ins Netz abgegebene Rückspeisearbeit.					

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.15	Arbeitszähl	Arbeitszähler / motorisch			ru.83
Au	Auflösung Bedeutung				
1 kW Zählt die vom Netz aufgenommene Einspeisearbeit in kW			Vh.		

Nr.	Name	lame			Ursprung
CP.16	Arbeitszähler / Netzeingang			_	ru.84
Auflösung Bedeutung					
1 kW		Zeigt die Differenz zwischen aufgenommener und abgegebener Arbeit an. Das Ergebnis wird vorzeichenrichtig angezeigt.			

Nr.	Name	Name		Enter	Ursprung
CP.17	Scheinleist	cheinleistung / Netzeingang			ru.85
Auflösung Bedeutung		Bedeutung			
0,01 kVA Zeigt die aktuelle Scheinleistung am Netzeingang an.					

# 5.7 Sondereinstellungen

Mit folgenden Parametern kann die Ein- und Rückspeiseeinheit an die Applikation angepasst werden.

Nr.	Name	r/w	Enter	Ursprung
CP.18	Analogausgang / Verstärkung		_	An.33

Der Analogausgang gibt die Differenz von Ist- zu Sollnetzfrequenz aus. Bei Werkseinstellung von CP.18 entspricht dies 1 V pro 0,1 Hz Differenz. Die Ausgabe erfolgt vorzeichenrichtig. Der Referenzwert von 50 oder 60 Hz wird beim Einschalten ermittelt.

Einstellbereich	Vorgabe	Bedeutung
0±20,00	1,00	Mit CP.18 kann die Verstärkung auf die gewünschte Ausgabespannung angepasst werden. Maximal sind ±10 V möglich.

Nr.	Name	r/w	Enter	Ursprung
CP.19	CP.19 DC-Schaltpegel			LE.00
Mit diesem Parameter wird der Schaltpegel für den Transistorausgang O1, sowie für den				

Relaisausgang 2 festgelegt.

Einstellbereich	Vorgabe	Bedeutung
03200,00V	600,00 V	Steigt der DC-Spannungspegel über den hier eingestellen Wert ist die Schaltbedingung erfüllt und der Transistorausgang wird gesetzt. Der Relaisausgang 2 wird gesetzt, wenn zusätzlich das Ladeshuntrelais angezogen ist.

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.20	CP.20 Automatischer Fehlerreset			_	Pn.15
	Mit diesem Parameter kann ein auto werden. Achtung, für entsprechende spersonal und Maschine hat der Masch zuweisen.			naßnahn	nen für Bedien-

Einstellbereich	Vorgabe	Bedeutung
0		Kein automatischer Fehlerreset.
110	3	Maximale Anzahl der Fehler, die innerhalb einer Stunde zurückgesetzt werden. Übersteigt die Anzahl der Fehler pro Stunde den hier eingestellten Wert, kann nur ein manueller Reset über die Klemmleiste erfolgen.

# Bedienung des Gerätes



Nr.	Name	r/w	Enter	Ursprung
CP.21	Letzter Fehler	_	_	In.24 Satz 0
CP.22	Letzter Fehler (t-1)	_	_	In.24 Satz 1
CP.23	Letzter Fehler (t-2)	_	_	In.24 Satz 2
CP.24	Letzter Fehler (t-3)	_	_	In.24 Satz 3
CP.25	Letzter Fehler (t-4)	_	_	In.24 Satz 4
CP.26	Letzter Fehler (t-5)	_	_	In.24 Satz 5
CP.27	Letzter Fehler (t-6)	_	_	In.24 Satz 6
CP.28	Letzter Fehler (t-7)	_	_	In.24 Satz 7

Die Parameter CP.21...28 zeigen die letzten acht aufgetretenen Fehler. Mit Ausnahme Fehler "Unterspannung E.UP" wird nicht gespeichert. Der älteste Fehler befindet sich in CP.28. Tritt ein neuer Fehler auf, wird dieser in CP.21 gespeichert. Alle anderen Fehler werden einen Parameter weiter geschoben. Der älteste Fehler (CP.28) entfällt.

Die Bedeutung der Fehlermeldungen ist bei Parameter CP.1 beschrieben.

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung
CP.29	CP.29 Softwareversion			_	In.06
Wertebereich E		Bedeutung			
0,009,99		Anzeige der Software-Versionsnummer des U	Jmricht	ers (z.E	3. 1,11).

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung	
CP.30	P.30 Softwaredatum			_	In.07	
Wertebereich Bedeutung						
06553.5		Anzeige des Softwaredatums des Umrichters im Format "TTMM.J".				

Nr.	Name	r/w	Enter	Ursprung
CP.31	Leistungsteilkennung	_	_	SY.3

Beim ersten Einschalten stellt der COMBIVERT R6-N fest an welchem Netz (230 V/400 V) er angeschlossen ist. Abhängig davon stellt er intern bestimmte Parameterwerte darauf ein. Wird der COMBIVERT R6-N nun an eine andere Netzspannungsklasse angeschlossen, stimmen diese gespeicherten Parameterwerte nicht mehr. Das Gerät zeigt den Fehler "Leistungteil gewechselt (E.Puch)".

Wertebereich	Bedeutung
032767	Wird der hier angezeigte Wert geschrieben, werden nur die leistungsteil-abhängigen Parameter neu initialisiert. Durch Schreiben eines beliebigen anderen Wertes wird der Fehler E.Puch zurückgesetzt und die Defaultwerte geladen. Der COMBIVERT R6-N verhält sich nun wie beim ersten Einschalten.

# Bedienung des Gerätes

Nr.	Name			r/w	Enter	Ursprung
CP.32	Modulation Abschaltpegel			ja	_	cS.06
Wertebereich Standard Bedeutung						
0,01000,0 kW		-0,8 kW	Bei Überschreiten der eingest schaltet der COMVIVERT R6-N verzögerung (standard 200 ms) o in den Standby-Modus (Anzeige:	nach <i>A</i> die Mod	Ablauf d	ler Abschalt-


Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung		
CP.33	Betriebsa	art	ja	ja	Pn.19		
Dieser Pa	Dieser Parameter legt den Master, bzw. Slave bei Parallelschaltung von Rückspeiseeinheiten						
		eingestellt, ob ein Oberschwingungsfilter oder			ierungsdros-		
sel vorge	eschaltet is	t. Einzelgeräte müssen auf Master eingestellt v	werden	-			
Wertel	bereich	eich Bedeutung					
	0 Master mit Kommutierungsdrossel						
	1 Master mit Oberschwingungsfilter						
	2 Slave mit Kommutierungsdrossel						
	3 Slave mit Oberschwingungsfilter						

Nr.	Name		r/w	Enter	Ursprung	
CP.34	Rückspeisepegel			_	cS.02	
Werte	Wertebereich Bedeutung					
100	.120%	Der Rückspeisepegel bestimmt den Wert, ab dem das Gerät beginnt Energie ins Netz zurückzuspeisen. Der eingestellte Wert bezieht sich prozentual auf den Referenzwert der DC-Spannung. Der Status wechselt von Standby "Stb" auf Rückspeisen "rEGEn".				



# **Anhang A**

# A.1 Auslegung von Ein-/ Rückspeiseeinheiten



PM	mechanische Leistung	ηм	Wirkungsgrad Motor	IDC	DC-Ausgangsstrom R6-N
PMmax	max. mechanische Leistung	ηG	Wirkungsgrad Getriebe	IDCmax	max. DC-Ausgangsstrom R6-N
t1	Überlastzeit	ηFU	Wirkungsgrad Umrichter	ILG	DC-Laststrom generatorisch
Т	Lastzyklus	ILM	DC-Laststrom motorisch	ILGmax	max. DC-Laststrom generatorisch
n	Anzahl R6-N	ILMmax	max. DC-Laststrom motorisch	CZK_all	Zwischenkreiskapazität aller FU
				CZK_max	max. Anschlusskapazität R6-N

# A.2 Zwischenkreiskapazitäten von KEB Frequenzumrichtern

- Wiodiidiiki didikap	2 mioonominationapazitaton von NEB i roquonzaminomom						
200	V Geräte	400 V Geräte					
Größe	Kapazität	Größe (Gehäuse)	Kapazität				
05	780 µF	05	180 µF				
07	880 µF (940 µF*)	07	180 μF (300 μF*)				
09	1080 μF	09	300 µF				
10	1080 μF	10	345 µF				
12	2220 µF	12	470 µF				
13	3280 µF	13	580 µF				
14	4100 µF	14	650 µF				
15	4100 µF	15	940 µF				
16	5040 μF	16	1290 µF				
17	9900μF	17	1640 µF				
18	13200 µF	18	1875 µF				
19	15600 µF	19	2700 µF				
20	16500 µF	20	3900 µF				
21	19800 µF	21	4950 μF				
	*) Sondergerät	22	4950 μF				
		23	6350 µF				

_ ·	P
21	4950 μF
22	4950 μF
23	6350 µF
24	8400 µF
25	9900 μF
26	11700 μF
27	14100 µF
28(P)/28(W)	16200 / 19800 μF
29(P)/(W)	19800 / 23400 μF
30	28200 µF
31	32900 µF
32-35	39600 µF
36	59400 µF

<sup>\*)</sup> Sondergerät

# A.3 Entkoppeldioden

Beim Einsatz des R6-N als reine Rückspeiseeinheit müssen Entkoppeldioden eingesetzt werden, damit die angeschlossenen Umrichter nicht über die Rückspeiseeinheit versorgt werden können. Für die unterschiedlichen Grössen sind entsprechende Entkoppeldioden definiert.

# A.3.1 Zuordnung

R6-N	Materialnummer	Тур	Menge	Ta [°C]	Th [°C]	Rha [K/W]
15	0090147-3500	1600 V / 80 A	2	45	90	1,50
19	0090147-4101	1600 V / 120 A	2	45	90	0,84
25	0090147-6009	1600 V / 560 A	2	45	90	0,19
29	0090147-6009	1600 V / 560 A	2 x 2	45	90	0,09

### <u>Legende</u>

Ta: maximale Umgebungstemperatur
Th: maximale Kühlkörpertemperatur

Rha: erforderlicher Wärmewiderstand des Kühlkörpers bei Bemessungsbetrieb

(Wärmeleitwert der Wärmeleitpaste ≥ 0,5 W/(m\*K))



# A.3.2 Abmessungen

Abmessungen					
Materialnummer	Anschluss	Abmessungen			
0090147-3500	1 (Anode) 2 (Kathode) oder 3 (Anode) 1 (Kathode)	M5 20 20  M5 20 30  OE 12.4  1 2 3  OE 12.4  1 2 3  OE 12.4  1 2 3  OE 12.4  OE 12.4			
0090147-4101	1 (Anode) 2 (Kathode) oder 3 (Anode) 1 (Kathode)	M5x10 055 65 65 20 25 80 92			
0090147-6009	3 (Anode) 2 (Kathode)	22.5 35 28.5 89.6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			

# Anhang B

# **B.1 Zertifizierung**

# **B.1.1 CE-Kennzeichnung**

CE gekennzeichnete Ein-/Rückspeiseeinheiten sind in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG entwickelt und hergestellt worden.

Die Inbetriebnahme (d.h. die Aufnahme der bestimmungsmäßigen Verwendung) der bezeichneten Geräte ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage oder Maschine den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) sowie der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) entspricht (beachte EN 60204).

Die Ein-/Rückspeiseeinheiten erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierten Normen der Reihe EN 61800-5-1 in Verbindung mit EN 60439-1 und EN 60146 werden angewendet.

Dies ist ein Produkt mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach IEC 61800-3. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

### **B.1.2 UL-Zertifizierung**



Eine Abnahme gemäß UL ist bei KEB Ein- und Rückspeiseeinheiten auf dem Typenschild durch nebenstehendes Logo gekennzeichnet.

Zur Konformität gemäß UL für einen Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten (Orginaltext gemäß UL in englisch):

- Maximum Surrounding Air Temperature 45°C"
- Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 10000rms Symmetrical Amperes, 240 or 480 Volts Maximum" and "When Protected by Fuses as listed below:

Feedback unit Cat. No.	Fuse	
15R6 (240V)	1) RK5 or J, rated 50A, min. 250V	
	2) Special purpose, type 3NC2240, rated 40A/690Vac, mfr. by Siemens	
19R6 (240V)	1) RK5 or J, rated 90A, min. 250V	
	2) Special purpose, type 3NC2200, rated 100A/690Vac, mfr. by Siemens	
15R6 (400/480V)	1) RK5 or J, rated 50A, min. 480V	
	2) Special purpose, type 3NC2240, rated 40A/690Vac, mfr. by Siemens	
19R6 (400/480V)	1) RK5 or J-, rated 90A, min. 480V	
	2) Special purpose, type 3NC2200, rated 100A/690Vac, mfr. by Siemens	

- Use 75°C Copper Conductors Only"
- · Use in a Pollution Degree 2 environment"
- Following external DC fuses need to be installed in accordance with wiring diagrams in chapter 4.4 for following units without internal DC fuses:

15R6N1E-xxxx	Rated 690 Vac / 700 Vdc 50A (KEB No.: 009025H-3459):	
	R/C (JFHR2) - Type Sitor 3NE8-717-1, manufactured by Siemens or	
	Type 170M1364-1, manufactured by Bussmann	
19R6N1E-xxxx	Rated 690 Vac / 700 Vdc 125A (KEB No.: 009025H-3559):	
	R/C (JFHR2) - Type Sitor 3NE8-722-1, manufactured by Siemens or	
	Type 170M1368-1, manufactured by Bussmann	



- For Feedback units 15R6N1E-xxxx and 19R6N1E-xxxx
  - In case of Semiconductor Fuses as specified in item 4 and 12 above, the marking shall also state that the Feedback unit and overcurrent protection device must be integrated within the same overall assembly (effective date: May 9, 2013)
- Only for 15R6N1E-xxxx and 19R6N1E-xxxx: "Use max Wire Size: 8 AWG, strip wire insulation at 10 mm."
- Wiring terminals are marked to show a range of values or a nominal value of tightening torque in pound-inches to be applied to the clamping screws as shown below:

Mains Terminals of all 15R6 units: 20.5 lb-in (2,3 Nm) Mains Terminals of all 19R6 units: 18.0 lb-in (2,0 Nm)

Notizen





#### Karl E. Brinkmann GmbH

Försterweg 36-38 • D-32683 Barntrup fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116

net: www.keb.de • mail: info@keb.de

### KEB worldwide...

#### **KEB Antriebstechnik Austria GmbH**

Ritzstraße 8 • A-4614 Marchtrenk fon: +43 7243 53586-0 • fax: +43 7243 53586-21 net: <u>www.keb.at</u> • mail: <u>info@keb.at</u>

#### **KEB Antriebstechnik**

Herenveld 2 • B-9500 Geraadsbergen fon: +32 5443 7860 • fax: +32 5443 7898 mail: <u>vb.belgien@keb.de</u>

### KEB Power Transmission Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

No. 435 Qianpu Road, Chedun Town, Songjiang District, CHN-Shanghai 201611, P.R. China fon: +86 21 37746688 • fax: +86 21 37746600 net: www.keb.cn • mail: info@keb.cn

#### KEB Antriebstechnik Austria GmbH

Organizační složka
K. Weise 1675/5 • CZ-370 04 České Budějovice
fon: +420 387 699 111 • fax: +420 387 699 119
net: <a href="mailto:www.keb.cz">www.keb.cz</a> • mail: <a href="mailto:info.keb@seznam.cz">info.keb@seznam.cz</a>

#### **KEB Antriebstechnik GmbH**

Wildbacher Str. 5 • D-08289 Schneeberg fon: +49 3772 67-0 • fax: +49 3772 67-281 mail: info@keb-drive.de

### KEB España

C/ Mitjer, Nave 8 - Pol. Ind. LA MASIA E-08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) fon: +34 93 897 0268 • fax: +34 93 899 2035 mail: <a href="mailto:vb.espana@keb.de">vb.espana@keb.de</a>

### Société Française KEB

Z.I. de la Croix St. Nicolas • 14, rue Gustave Eiffel F-94510 LA QUEUE EN BRIE fon: +33 1 49620101 • fax: +33 1 45767495 net: www.keb.fr • mail: info@keb.fr

#### KEB (UK) Ltd.

6 Chieftain Buisiness Park, Morris Close
Park Farm, Wellingborough GB-Northants, NN8 6 XF
fon: +44 1933 402220 • fax: +44 1933 400724
net: www.keb-uk.co.uk • mail: info@keb-uk.co.uk

#### KEB Italia S.r.l.

Via Newton, 2 • I-20019 Settimo Milanese (Milano) fon: +39 02 3353531 • fax: +39 02 33500790 net: <u>www.keb.it</u> • mail: <u>kebitalia@keb.it</u>

#### KEB Japan Ltd.

15–16, 2–Chome, Takanawa Minato-ku J–Tokyo 108-0074 fon: +81 33 445-8515 • fax: +81 33 445-8215 mail: info@keb.jp

#### **KEB Korea Seoul**

Room 1709, 415 Missy 2000 725 Su Seo Dong, Gang Nam Gu ROK-135-757 Seoul/South Korea fon: +82 2 6253 6771 • fax: +82 2 6253 6770 mail: vb.korea@keb.de

#### **KEB RUS Ltd.**

Lesnaya Str. House 30, Dzerzhinsky (MO) RUS-140091 Moscow region fon: +7 495 550 8367 • fax: +7 495 632 0217 net: www.keb.ru • mail: info@keb.ru

#### **KEB Sverige**

Box 265 (Bergavågen 19) S-43093 Hälsö fon: +46 31 961520 • fax: +46 31 961124 mail: vb.schweden@keb.de

#### KEB America, Inc.

5100 Valley Industrial Blvd. South USA-Shakopee, MN 55379 fon: +1 952 224-1400 • fax: +1 952 224-1499

net: www.kebamerica.com • mail: info@kebamerica.com

# More and newest addresses at http://www.keb.de

© KEB		
Mat.No.	00R6NDB-KE00	
Rev.	1C	
Date	03/2013	